

6. Pokyny pro zabetonování zemních pouzder:

Následující náčrt slouží jako pomůcka pro zabetonování zemních pouzder do země.

Upozornění:

Upozornění:
 Nepoužívejte při betonování pouzder rychletuhnoucí pojiva nebo mrazuvzdorné přípravky, jelikož by tyto přísady mohly vést k poškození pouzder. Po vytvrzení betonu lze sloupky zasunout do zemních pouzder.

Náčrt: Příklad instalace zemních pouzder / sloupků

Na náčrtu níže je zobrazena standardní šířka hřiště se standardním provedením sítě, vzdálenost sloupků 11,00 m. V závislosti na místních podmínkách musí být uvedené rozměry prověřeny na místě a v případě potřeby upraveny.

Náčrt níže představuje standardní vybavení pro volejbal s 1 ks sloupku s mechanikou a 1 ks protisloupku. U zařízení s více hřišti navazují další hřiště na jedné nebo obou stranách použitím středových sloupků.

Při napínání sítě dochází k deformaci sloupků směrem ke středu hřiště. Proto je nutné zemní pouzdra zabetonovat se sklonem 1° směrem ven. Deformace sloupků při napnutí sítě nejsou závadou. Po uvolnění sítě se sloupky opět vrátí do původního tvaru.

