

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – vybavení objektu

OBSAH

1.2 Kuchyňské vybavení

Sada hrnců

Parametr	Požadavek
Účel použití	Vaření různých druhů pokrmů
Materiál	Nerezová ocel (hrnce i pokličky)
Počet kusů	Minimálně 3 hrnce různých velikostí
Velikosti hrnců	Malý (1–2 l), střední (3–4 l), velký (5–6 l)
Pokličky	Nerezové, odpovídající velikostem hrnců
Kompatibilita	Vhodné pro všechny typy sporáků (včetně indukce)
Úchyty	Tepelně odolné, ergonomické
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Pánev teflonová

Parametr	Požadavek
Účel použití	Smažení a příprava pokrmů
Materiál	Tělo z hliníku nebo nerez + teflonový nepřilnavý povrch
Průměr	cca 24–28 cm
Kompatibilita	Vhodná pro všechny typy sporáků (včetně indukce)
Úchyty	Tepelně odolné, ergonomické
Údržba	Nevhodná do myčky (doporučeno ruční mytí)

Forma na bábovku

Parametr	Požadavek
Účel použití	Pečení bábovky
Materiál	Kov s nepřilnavým povrchem
Průměr	cca 24–26 cm
Výška	cca 8–10 cm
Povrchová úprava	Nepřilnavý, odolný proti poškrábání
Údržba	Ruční mytí, nepoužívat ostré nástroje

Dortová forma

Parametr	Požadavek
Účel použití	Pečení dortů
Materiál	Kov s nepřilnavým povrchem
Průměr	cca 24–26 cm
Výška	cca 6–8 cm
Typ	Rozebíratelná s odnímatelným dnem
Povrchová úprava	Nepřilnavý, odolný proti poškrábání

Údržba	Ruční mytí, nepoužívat ostré nástroje
--------	---------------------------------------

Talíř mělký

Parametr	Požadavek
Účel použití	Servírování hlavních jídel
Materiál	Keramika nebo porcelán
Průměr	cca 25–28 cm
Barva	Bílá nebo neutrální
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Talíř hluboký

Parametr	Požadavek
Účel použití	Polévky, těstoviny
Materiál	Keramika nebo porcelán
Průměr	cca 22–24 cm
Hloubka	cca 4–5 cm
Barva	Bílá nebo neutrální

Talíř dezertní

Parametr	Požadavek
Účel použití	Dezerty, předkrmy
Materiál	Keramika nebo porcelán
Průměr	cca 18–20 cm
Barva	Bílá nebo neutrální

Miska

Parametr	Požadavek
Účel použití	Saláty, cereálie
Materiál	Keramika nebo porcelán
Průměr	cca 14–16 cm
Barva	Bílá nebo neutrální

Hrnek

Parametr	Požadavek
Účel použití	Čaj, kakao
Materiál	Keramika
Objem	cca 250–300 ml
Barva	Bílá nebo neutrální

Sklenička

Parametr	Požadavek
Účel použití	Voda, džus
Materiál	Sklo
Objem	cca 250 ml
Design	Jednoduchý, čirý

Kávový hrnek s podšálkem

Parametr	Požadavek
Účel použití	Káva
Materiál	Porcelán
Objem	cca 180–200 ml
Součásti	Hrnek + podšálek

Sada příborů

Parametr	Požadavek
Účel použití	Jídelní příbory pro servírování
Složení	Nůž, vidlička, lžice, kávová lžička
Počet	6 ks od každého typu (celkem 24 ks)
Materiál	Nerezová ocel
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Prkénko

Parametr	Požadavek
Účel použití	Krájení potravin
Materiál	Plast
Rozměry	cca 30×20 cm
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Naběračka

Parametr	Požadavek
Účel použití	Servírování polévek
Materiál	Nylon
Délka	cca 30 cm
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Obracečka

Parametr	Požadavek
Účel použití	Obracení pokrmů při smažení
Materiál	Nylon
Délka	cca 30 cm
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Sada nožů

Parametr	Požadavek
Účel použití	Krájení potravin
Materiál	Nerezová ocel
Počet kusů	3 velikosti: malý, střední, velký
Údržba	Ruční mytí doporučeno

Struhadlo

Parametr	Požadavek
Účel použití	Strouhání potravin

Materiál	Nerez
Typ	Čtyřhranné
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Mísa

Parametr	Požadavek
Účel použití	Míchání a servírování
Materiál	Plast
Průměr	25–30 cm
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Škrabka na brambory

Parametr	Požadavek
Účel použití	Škrábání brambor a zeleniny
Materiál	Kov + plastová rukojeť
Typ	Univerzální
Údržba	Ruční mytí doporučeno

Vařečka

Parametr	Požadavek
Účel použití	Míchání pokrmů
Materiál	Dřevo
Délka	cca 30 cm
Údržba	Ruční mytí

Kvedlačka

Parametr	Požadavek
Účel použití	Šlehání a míchání
Materiál	Nerez a plast
Délka	cca 25–30 cm
Údržba	Vhodné do myčky nádobí

Cedník

Parametr	Požadavek
Účel použití	Slévání potravin
Materiál	Plast
Typ	Stojící do dřezu
Údržba	Vhodné do myčky nádobí